



SCHOMBURG FIX 20-T

TOOTE NR: 201 718

Kiirkivinev ja enne tardumist kiiresti paisuv veelekked peatav mört.



Puistemahumass:	u 1,4 kg/dm ³
Aluspinna ja paigaldus- temperatuur:	+5 °C kuni +35 °C
Paigaldusaeg*:	u 2 kuni 3 minutit
Kivistumise algus*:	u 4 -5 min pärast

OMADUSED:

- Kloriidivaba, ei sisalda korrosiooni soodustavaid aineid.
- Väga kiiresti reageeriv mört.
- Nakkub hästi betoonist aluspindadega.
- Kiiresti kivinev, ka vee all.
- Parandusmördina kokkusobiv kristalle moodustava hüdroisolatsioonivõõbaga AQUAFIN-IC.
- Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

KASUTUSALAD:

FIX 20-T on osaliselt kiirkivineva tsemendi baasil mört vett kandvate aukude, lõhede, betooni-, müüritise-, ja looduskiivist tarindite pragude tihendamiseks. Paisumisvõime tõttu peatab mört voolava vee sekunditega ning tugev nake aluspinna kindlustab lekkiva koha kestva tihendamise.

- Tihendab koheselt aluspinna, kust vesi läbi tungib, sulgeb kiiresti lekkekohad.
- Keldrites, šahtides ja kollektorites.
- Kasutatakse betooniparanduseks enne hüdroisolatsioonüsteemide, nt AQUAFIN-IC paigaldamist.
- Laetala seinankrute jm monteeritavate osade parandamiseks, mis peavad koheselt töökorras olema.

PAKEND:

6 ja 20 kg plastipakendid

HOUSTAMINE:

Kuivas ruumis ja suletud originaalpakendis 12 kuud. Avatud pakendid kasutage koheselt ära.

KOGUKULUM:

u 2 kg 1 l tühimiku kohta

TEHNILISED ANDMED:

Alus: lisanditega tsement
Värvus: tsemendihall

ALUSPIND:

Aluspind peab olema tugev, kandevõimeline, puhas ja ilma naked halvendavate aineteta. Lahtine krohv ja müüritisekivid tuleb eemaldada. FIX 20-T-i parema nake tagamiseks on soovitatav lekkekohad enne täitmist kalasabakujuliseks lõhkuda

PAIGALDAMINE:

Remondiseguna kasutamiseks segage pulber ja vesi (ca 25% pulbri kogusest) ühtlaseks plastseks mördiks. Ärge segage korraga rohkem mörti kui jõuate paigaldada 3 min. jooksul. Lekkekohtade sulgemiseks tuleb FIX 20-T kas kuiva pulbrina või veega segatuna suruga lekkekohta. Surumine toimub käega.

Kui esimese korraga ei õnnestu leket peatada, tuleb samasse kohta paigaldada veel kord FIX 20-T ning pinteldada see kohe seejärel mitu korda materjaliga AQUAFIN-F üle. Kui leke on jäänud pidama, võib alustada täispinnalise hüdroisolatsioonikihi tegemist.

NB!

- Pinnad, kuhu FIX 20-T ei paigaldata, katke kinni.
- Vajalik on eelproov.
- Suurepinnaliste lekete korral on soovitatav kasutada süsteemi, mis koosneb materjalidest AQUAFIN-F ja AQUAFIN-1K.
- FIX 20-T ei tohi kipsi sisaldavate materjalidega kokku puutuda ning seda ei tohi selliste materjalidega segada.

Jälgida kehtivat EÜ ohutusandmete lehte!
GISCODE: ZP1

Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalike ehitusalased ja juriidilisi nõudeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on kehtiv ainult Saksakeelne tehniline leht või võõrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete poolt nende tegevuspiirkonnas.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.